



\* Vid uppstart visas även firmware version i LED och på styrkort PC1001

Fabriksinställningar för parameterinställningar gäller.

Fabriksinställningar för parameterinställningar gäller.

Värmepumpen arbetar med uppvärmning, skillnaden mellan parameter A och b bör ligga på 1-2 grader och luften som blåses ut från värmepumpen ska vara svalare än omgivningstemperaturen.