

Cas d'un caillebotis s'arrêtant derrière le mur de séparation béton : Aligner cette arête avec le dessus du mur de séparation béton ↑

← Cas d'un caisson technique inférieur à 85cm : Couper le gabarit au cutter le long de cette arête pour positionner le gabarit

Cas d'un caillebotis recouvrant le mur de séparation : Aligner cette arête avec le dessus du mur de séparation béton, si nécessaire couper le gabarit au cutter le long de l'arête ↑

- Pièces à sceller : Choisissez l'entraxe puis utiliser les trous vert nécessaires pour positionner les pièces
- Pièces à visser : Choisissez l'entraxe puis utiliser les trous roses nécessaires pour positionner les pièces
- - - Clips de caillebotis : Choisissez l'entraxe, repérez les pointillés correspondants puis découpez au cutter les carrés pour positionner le clip à l'intérieur du carré

510 cm : entraxe PASV avec mur maçonné

610 cm : entraxe PASV pour cloison PVC

↓ Cas de léger rayon vertical : Couper le gabarit au cutter le long de cette arête puis le positionner cà 3 cm du mur arrière

↓ Cas de rayon vertical vif : Positionner cette arête contre le mur arrière

GABARIT CÔTÉ GAUCHE